








Amazon

mod: 2490

design by Ewald Winkelbauer

Il cucÃ¹ Amazon, disegnato da Ewald Winkelbauer, come il nome suggerisce, Ã¨ immerso nella foresta "Amazzonica" dalla quale esce ogni ora per cantare e battere le ore. La struttura a parallelepipedo a spigoli vivi ed il design essenziale lo rendono moderno ed adatto a qualunque ambiente. Ã¨ disponibile in tre colori: bianco, nero o marrone metallizzato con effetto materico. Realizzato in legno e verniciato con vernici atossiche. Il movimento a cucÃ¹, di progettazione tedesca di alta qualitÃ Ã¨ alimentato da due batterie, ha un sensore fotosensibile che non lo fa cantare quando Ã¨ buio ed ha una pulsantiera che permette di regolare l'intensitÃ del suono o di spegnerlo del tutto.

Foto



Dimensioni

